

## Instruktion rökpatron

**Denna rökpatron används för att kontrollera att ventilation över tak fungerar korrekt.**

**Observera!** Ventilationsstammen måste mynna fritt i luften (över tak) utan t ex vakuumventil. Minsta dimension ska vara Ø 75 mm.

### Kontroll av ventilation i en anläggning med INDRÄN/ INDRÄN Plus:

1. Tänd rökpatronen med en tändare. Håll rökpatronen intill bäddens ventilationsrör.
2. Kontrollera röken: Röken kommer ut i ventilationen över tak = fungerande ventilation. Rök tränger ut på andra ställen = ventilation upp över tak fungerar inte. Åtgärda!

### Kontroll av ventilation i en befintlig anläggning som del av en förundersökning:

1. Tänd rökpatronen med en tändare. Håll rökpatronen intill bäddens ventilationsrör. Om ventilationsrör saknas kan ventilationen kontrolleras via befintlig slamavskiljare eller fördelningsbrunn.
2. Kontrollera röken: Röken kommer ut i ventilationen över tak = fungerande ventilation. Rök tränger ut på andra ställen = ventilation upp över tak fungerar inte. Åtgärda!

**Observera!** Passiv ventilation av anläggningen, som mynnar fritt ovan tak, uppkommer inte om pump finns installerat i systemet. I detta fall behöver inte ventilationen kontrolleras. Vid pumpning i avloppsanläggningen ventileras bädden via pumptillslagen samt en ytlig installation.

**E 66 310 15**

**SE:** H319 Orsakar allvarlig ögonirritation, P210 Får inte utsättas för värme, gnistor, öppen låga eller heta ytor. - Rökning förbjuden, P280 Använd ögonskydd.



**FANN VA-Teknik AB**

Box 1444  
183 14 Täby

08-761 02 21  
post@fann.se  
www.fann.se



[www.fann.se](http://www.fann.se)