

## Monteringsanvisning FANN Teleskoplock



1. För att montera detta lock på en FANN brunnstos behöver stosens översta del kapas bort. Kapa stosen ca 10 mm så att endast kanten av ringen finns kvar och grada kanterna. **Observera!** För att teleskoplocket ska hamna jämnt med mark kapas totalt minst 200 mm av stosen räknat från färdig marknivå (t ex i de fall stosen sticker upp ovan mark).
2. Montera gummipackningen på stosen.
3. Använd glidex på insidan av packningen och tryck ned teleskoplocket till önskad nivå. Kom ihåg att inte montera locket i botten om man önskar kunna trampa ned locket efter en tid när marken satt sig.
4. Locket kan enkelt lyftas bort genom att skruva upp bultarna med 6 mm sexkant-/insexnyckel. Vid återmontering placeras locket så att fördjupningen i teleskopdelen matchar lockets flik.

**Observera!** Ta hänsyn till eventuellt glidfäste i stosen och/eller elkablar som kommer in i brunnstosen så att locket inte tar i dem eller riskerar att ta i dem om man efter en tid vill trampa ned locket.

Totalhöjd teleskoplock: 500 mm  
Totallängd teleskopdel: 380 mm

Teleskopdelen kan vid grund installation kapas för att anpassas till stosens längd.

Brunnstosen ingår inte FANN Paket Teleskoplock med RSK nr 5547509.

Skanna QR-koden eller besök [fann.se/qr/teleskoplock](https://fann.se/qr/teleskoplock) för en mer detaljerad video på hur teleskoplocket monteras.



**FANN VA-Teknik AB**

Box 1444  
183 14 Täby

08-761 02 21  
post@fann.se  
www.fann.se