

ANVISNING - LARMPAKET, VISUELLT LARM TILL FLÄKT IN-DRÄN BIOBÄDD 5



Innehåll larmpaket, visuellt larm, RSK 561 81 59:

1st LED-lampa + fäste
1st kabelförskruvning PG9 ink
kontramutter

1. Säkerställ att strömmen är bruten.
2. Öppna locket på larmet och lägg locket åt sidan.
3. Borra ett 15mm hål i lådan där kabelförskrivningen ska monteras. Tänk på att kretskortet i locket går ned en bit i lådan så gör hålet så långt ned i lådan som möjligt och tänk på att muttern ska få plats på insidan.
4. Montera kabelförskruvningen och muttern i hålet.
5. Montera kontakten till LED-lampan på stiften märkta "Out1" på kretskortet. Styrningsklackarna gör att den bara går att montera på ett sätt.
6. Montera locket på larmet
7. Skruva åt kabelförskruvningen så att gummipackningen sluter tät mot kabeln.
8. Montera externa LED-lampan på vald plats.
9. Slå på strömmen igen.
10. Sätt avancerad mode till ON på BB5 styrenheten. Vänta i 5 sekunder och låt styrenheten återgå till start meny. Nu kan du i menyn hitta "Out1 on" och välja att sätta den till önskad funktion.